


Прайс упаковка

Артикул	Наименование	Розничная	
---------	--------------	-----------	--

Бонбоньерки из крафт картона и бумаги

	Бонбоньерка 100x100x100 мм крафт картон	шт	29,00	
	Бонбоньерка 100x100x100 мм черная бумага	шт	53,00	
	Бонбоньерка 110x110x110 мм крафт картон	шт	34,00	
	Бонбоньерка 110x110x110 мм черная бумага	шт	75,00	
	Бонбоньерка 70x70x70 мм крафт картон	шт	15,00	
	Бонбоньерка 70x70x70 мм черная бумага	шт	33,00	
	Бонбоньерка 80x80x80 мм крафт картон	шт	19,00	
	Бонбоньерка 80x80x80 мм черная бумага	шт	42,00	
	Бонбоньерка 90x90x90 мм крафт картон	шт	23,00	
	Бонбоньерка 90x90x90 мм черная бумага	шт	46,00	



Бонбоньерки прозрачные

	Бонбоньерка прозрачная 100x100x100 мм	шт	55,00	
	Бонбоньерка прозрачная 60x60x60 мм	шт	25,00	
	Бонбоньерка прозрачная 80x80x80 мм	шт	36,00	

Коробка для бокалов

	Коробка для бокалов 110x110x230 мм	шт	41,00	
	Коробка для бокалов 110x110x270 мм	шт	52,00	
	Коробка для бокалов 114x114x235 мм	шт	51,00	
	Коробка для бокалов 90x90x210 мм	шт	36,00	
	Коробка для бокалов 95x95x130 мм	шт	32,00	



Коробка для диффузоров

	Коробка для автодиффузора 45x45x65 мм	шт	8,00	
	Коробка для автодиффузора 45x45x65 мм черная бумага	шт	14,00	
	Коробка для автодиффузора 45x45x80 мм	шт	9,00	
	Коробка для диффузоров 60x60x225 мм прямоугольная	шт	22,00	
	Коробка для диффузоров 65x65x210 мм	шт	22,00	
	Коробка для диффузоров 65x65x230 мм	шт	20,00	
	Коробка для диффузоров 65x65x250 мм	шт	25,00	
	Коробка для диффузоров 65x65x250 мм прямоугольная	шт	26,00	
	Коробка для диффузоров 65x65x250 мм черная бумага	шт	47,00	
	Коробка для диффузоров 75x75x250 мм	шт	28,00	
	Коробка для диффузоров 75x75x250 мм прямоугольная	шт	30,00	
	Коробка для диффузоров 75x75x250 мм прямоугольная черная бумага	шт	95,00	
	Коробка для диффузоров 75x75x250 мм черная бумага	шт	53,00	
	Коробка для диффузоров 83x83x225 мм прямоугольная с ложементом	шт	37,00	
	Коробка для диффузоров 85x80x270 мм	шт	30,00	
	Коробка для диффузоров 85x80x315 мм	шт	37,00	



Коробка для свечей

Коробка для свечей 285x40x23 мм	шт	15,00	
Коробка для свечей 40x40x120 мм	шт	10,00	
Коробка для свечей 40x40x80 мм	шт	9,00	
Коробка для свечей 45x45x140 мм	шт	13,00	
Коробка для свечей 55x55x150 мм	шт	17,00	
Коробка для свечей 70x70x70 мм	шт	16,00	
Коробка для свечей 80x80x90 мм	шт	20,00	
Коробка для свечей 85x85x100 мм	шт	23,00	
Коробка для свечей с откидной крышкой 150x55x30 мм	шт	14,00	
Коробка для свечей с откидной крышкой 150x80x30 мм	шт	17,00	
Коробка для свечей с откидной крышкой 270x30x30 мм	шт	15,00	
Коробка для свечей с откидной крышкой 270x55x30 мм	шт	20,00	
Коробка для свечей с откидной крышкой, прозрачным окошком и ложементом 270x112x40 мм	шт	73,00	
Коробка для свечей с откидной крышкой, прозрачным окошком и ложементом 270x75x40 мм	шт	52,00	
Ложемент для свечей и спичек	шт	20,00	



Коробка для цветов

Коробка для цветов 250x250x300 мм	шт	450,00	
Коробка для цветов с прозрачным верхом 1мм 350x350x450 мм	шт	2 050,00	
Коробка для цветов с прозрачным верхом 1мм 450x450x450 мм	шт	2 850,00	
Коробка для цветов с прозрачным верхом 300x300x350 мм	шт	650,00	

Коробка крышка + дно

Бирка крафт с вырезом	шт	5,00	
Коробка крышка + дно 100x100x100 мм с рисунком	шт	53,00	
Коробка крышка + дно 100x100x50 мм	шт	27,00	
Коробка крышка + дно 100x100x50 мм с рисунком	шт	38,00	
Коробка крышка + дно 110x110x110 мм	шт	44,00	
Коробка крышка + дно 110x110x110 мм с рисунком	шт	62,00	
Коробка крышка + дно 110x110x80 мм	шт	41,00	
Коробка крышка + дно 110x110x80 мм с рисунком	шт	57,00	
Коробка крышка + дно 120x120x120 мм	шт	39,00	
Коробка крышка + дно 120x120x120 мм с рисунком	шт	55,00	
Коробка крышка + дно 130x130x100 мм	шт	47,00	
Коробка крышка + дно 130x130x100 мм с рисунком	шт	66,00	
Коробка крышка + дно 130x130x130 мм	шт	50,00	
Коробка крышка + дно 130x130x130 мм с рисунком	шт	70,00	
Коробка крышка + дно 150x130x50 мм	шт	30,00	
Коробка крышка + дно 150x130x50 мм с рисунком	шт	42,00	
Коробка крышка + дно 150x150x100 мм	шт	52,00	
Коробка крышка + дно 150x150x100 мм с рисунком	шт	72,00	
Коробка крышка + дно 150x150x150 мм	шт	74,00	
Коробка крышка + дно 150x150x150 мм с рисунком	шт	100,00	
Коробка крышка + дно 150x150x40 мм	шт	37,00	
Коробка крышка + дно 150x150x50 мм	шт	32,00	
Коробка крышка + дно 150x150x50 мм с рисунком	шт	45,00	
Коробка крышка + дно 150x150x60 мм	шт	35,00	
Коробка крышка + дно 150x150x60 мм с рисунком	шт	49,00	
Коробка крышка + дно 160x110x100 мм	шт	70,00	
Коробка крышка + дно 160x110x100 мм с рисунком	шт	98,00	
Коробка крышка + дно 160x160x100 мм	шт	57,00	



Коробка крышка + дно

Коробка крышка + дно 250x200x100 мм	шт	77,00
Коробка крышка + дно 250x200x100 мм с рисунком	шт	107,00
Коробка крышка + дно 250x200x50 мм	шт	51,00
Коробка крышка + дно 250x200x50 мм с рисунком	шт	71,00
Коробка крышка + дно 250x220x70 мм	шт	63,00
Коробка крышка + дно 250x220x70 мм с рисунком	шт	88,00
Коробка крышка + дно 250x250x100 мм	шт	86,00
Коробка крышка + дно 250x250x100 мм с рисунком	шт	120,00
Коробка крышка + дно 250x250x60 мм	шт	64,00
Коробка крышка + дно 250x250x60 мм с рисунком	шт	90,00
Коробка крышка + дно 250x250x85 мм	шт	79,00
Коробка крышка + дно 250x250x85 мм с рисунком	шт	110,00
Коробка крышка + дно 250x90x70 мм	шт	41,00
Коробка крышка + дно 250x90x70 мм с рисунком	шт	57,00
Коробка крышка + дно 260x200x120 мм	шт	88,00
Коробка крышка + дно 260x200x120 мм с рисунком	шт	123,00
Коробка крышка + дно 260x200x60 мм	шт	73,00
Коробка крышка + дно 260x200x60 мм с рисунком	шт	106,00
Коробка крышка + дно 260x260x100 мм	шт	89,00
Коробка крышка + дно 260x260x100 мм с рисунком	шт	124,00
Коробка крышка + дно 260x260x70 мм	шт	75,00
Коробка крышка + дно 260x260x70 мм с рисунком	шт	105,00
Коробка крышка + дно 270x150x100 мм	шт	64,00
Коробка крышка + дно 270x150x100 мм с рисунком	шт	89,00
Коробка крышка + дно 270x270x50 мм	шт	64,00
Коробка крышка + дно 270x270x50 мм с рисунком	шт	89,00
Коробка крышка + дно 300x210x140 мм	шт	88,00
Коробка крышка + дно 310x210x60 мм с рисунком	шт	88,00
Коробка крышка + дно 430x330x70 мм с рисунком	шт	175,00
Коробка крышка + дно 70x70x40 мм	шт	19,00
Коробка крышка + дно 75x75x25 мм	шт	19,00
Коробка крышка + дно 80x80x120 мм	шт	25,00
Коробка крышка + дно 80x80x40 мм	шт	22,00
Коробка крышка + дно 85x40x40 мм	шт	9,00
Коробка крышка + дно 90x90x40 мм	шт	23,00
Коробка крышка + дно 90x90x40 мм с рисунком	шт	32,00



Коробка пакет

Коробка пакет 120x30x180 мм	шт	25,00
Коробка пакет 170x45x380 мм	шт	57,00
Коробка пакет 170x45x460 мм	шт	64,00
Коробка пакет 180x100x300 мм	шт	61,00
Коробка пакет 250x45x380 мм	шт	85,00
Коробка пакет 280x45x460 мм	шт	105,00
Коробка пакет 310x45x500 мм	шт	120,00




Коробка распашная

Коробка распашная 180x100x80 мм	шт	43,00
Коробка распашная 200x200x100 мм с рисунком	шт	112,00
Коробка распашная 250x220x100 мм	шт	96,00
Коробка распашная 310x250x80 мм	шт	113,00
Коробка распашная 350x300x100 мм с рисунком	шт	190,00



Коробка с высокой прозрачной крышкой

Коробка с высокой прозрачной крышкой 140x140x180 мм	шт	93,00	
Коробка с высокой прозрачной крышкой 220x220x240 мм	шт	200,00	
Коробка с высокой прозрачной крышкой 60x60x60 мм	шт	19,00	
Коробка с высокой прозрачной крышкой 80x80x100 мм	шт	32,00	
Коробка с высокой прозрачной крышкой 140x140x180 мм	шт	93,00	
Коробка с высокой прозрачной крышкой 220x220x240 мм	шт	200,00	

**Коробки для бутылок**

Коробка для бутылок 85x85x330 мм	шт	45,00	
Коробка для бутылок 95x95x330 мм	шт	49,00	

**Коробки для пасхи**

Коробка для пасхи 120x120x200 мм	шт	50,00	
Коробка для пасхи 150x150x150 мм	шт	62,00	
Коробка для пасхи 150x150x150 мм с рисунком	шт	88,00	
Коробка для пасхи 90x90x150 мм	шт	33,00	
Коробка для пасхи 90x90x200 мм	шт	35,00	

**Коробки с откидной крышкой**

Коробка маленькая для набора	шт	4,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x20 мм	шт	13,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x20 мм с рисунком	шт	18,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x30 мм	шт	16,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x30 мм с рисунком	шт	22,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x50 мм	шт	26,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x50 мм с рисунком	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x60 мм	шт	30,00	
Коробка с откидной крышкой 100x100x60 мм с рисунком	шт	42,00	
Коробка с откидной крышкой 100x150x95 мм	шт	59,00	
Коробка с откидной крышкой 100x150x95 мм с рисунком	шт	82,00	
Коробка с откидной крышкой 100x50x23 мм с ложементом	шт	13,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x35 мм	шт	16,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x35 мм с рисунком	шт	23,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x40 мм	шт	18,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x40 мм с рисунком	шт	25,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x70 мм	шт	31,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x70 мм с рисунком	шт	43,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x80 мм	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 100x80x80 мм с рисунком	шт	50,00	
Коробка с откидной крышкой 100x85x30 мм	шт	15,00	
Коробка с откидной крышкой 100x85x30 мм с рисунком	шт	21,00	
Коробка с откидной крышкой 105x105x20 мм	шт	14,00	
Коробка с откидной крышкой 105x40x30 мм	шт	11,00	
Коробка с откидной крышкой 105x40x30 мм с рисунком	шт	15,00	
Коробка с откидной крышкой 110x115x25 мм	шт	17,00	
Коробка с откидной крышкой 110x115x25 мм с рисунком	шт	24,00	



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 110x35x40 мм	шт	13,00	
Коробка с откидной крышкой 110x57x57 мм	шт	22,00	
Коробка с откидной крышкой 110x70x25 мм	шт	12,00	
Коробка с откидной крышкой 110x70x25 мм с рисунком	шт	17,00	
Коробка с откидной крышкой 110x80x45 мм	шт	21,00	
Коробка с откидной крышкой 110x80x45 мм с рисунком	шт	29,00	
Коробка с откидной крышкой 120x105x105 мм	шт	58,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x25 мм	шт	19,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x25 мм с рисунком	шт	27,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x30 мм	шт	15,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x50 мм	шт	29,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x50 мм с рисунком	шт	41,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x60 мм	шт	35,00	
Коробка с откидной крышкой 120x120x60 мм с рисунком	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 120x70x40 мм с прозрачным окошком	шт	26,00	
Коробка с откидной крышкой 120x80x20 мм	шт	12,00	
Коробка с откидной крышкой 120x80x20 мм с рисунком	шт	17,00	
Коробка с откидной крышкой 120x80x65 мм	шт	33,00	
Коробка с откидной крышкой 120x80x65 мм с рисунком	шт	46,00	
Коробка с откидной крышкой 120x85x25 мм	шт	15,00	
Коробка с откидной крышкой 120x85x25 мм с рисунком	шт	21,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x100 мм	шт	63,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x100 мм с рисунком	шт	97,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x30 мм	шт	23,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x30 мм с рисунком	шт	32,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x35 мм	шт	25,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x35 мм с рисунком	шт	35,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x80 мм	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 130x130x80 мм с рисунком	шт	69,00	
Коробка с откидной крышкой 130x70x32 мм	шт	16,00	
Коробка с откидной крышкой 130x70x32 мм с рисунком	шт	22,00	
Коробка с откидной крышкой 130x92x95 мм	шт	50,00	
Коробка с откидной крышкой 130x92x95 мм с рисунком	шт	70,00	
Коробка с откидной крышкой 140x100x30 мм	шт	20,00	
Коробка с откидной крышкой 140x100x30 мм с рисунком	шт	28,00	
Коробка с откидной крышкой 140x120x40 мм	шт	27,00	
Коробка с откидной крышкой 140x120x40 мм с рисунком	шт	38,00	
Коробка с откидной крышкой 140x140x40 мм с рисунком	шт	45,00	
Коробка с откидной крышкой 140x140x45 мм	шт	32,00	



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 140x50x40 мм с рисунком	шт	24,00		
Коробка с откидной крышкой 145x100x25 мм	шт	18,00		
Коробка с откидной крышкой 145x100x25 мм с рисунком	шт	25,00		
Коробка с откидной крышкой 145x110x25 мм	шт	19,00		
Коробка с откидной крышкой 145x110x25 мм с рисунком	шт	27,00		
Коробка с откидной крышкой 145x110x50 мм	шт	30,00		
Коробка с откидной крышкой 145x110x50 мм с рисунком	шт	42,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x20 мм	шт	16,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x20 мм с рисунком	шт	23,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x50 мм	шт	29,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x50 мм с рисунком	шт	41,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x70 мм	шт	39,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x70 мм с рисунком	шт	55,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x80 мм	шт	45,00		
Коробка с откидной крышкой 150x100x80 мм с рисунком	шт	63,00		
Коробка с откидной крышкой 150x110x80 мм	шт	47,00		
Коробка с откидной крышкой 150x110x80 мм с рисунком	шт	66,00		
Коробка с откидной крышкой 150x120x30 мм	шт	23,00		
Коробка с откидной крышкой 150x120x30 мм с рисунком	шт	32,00		
Коробка с откидной крышкой 150x130x40 мм	шт	29,00		
Коробка с откидной крышкой 150x130x40 мм с рисунком	шт	41,00		
Коробка с откидной крышкой 150x130x50 мм	шт	34,00		
Коробка с откидной крышкой 150x130x50 мм с рисунком	шт	48,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x30 мм	шт	27,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x30 мм с рисунком	шт	38,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x40 мм	шт	32,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x40 мм с рисунком	шт	45,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x50 мм	шт	36,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x50 мм с рисунком	шт	50,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x70 мм	шт	49,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x70 мм с рисунком	шт	69,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x80 мм	шт	55,00		
Коробка с откидной крышкой 150x150x80 мм с рисунком	шт	77,00		
Коробка с откидной крышкой 150x45x30 мм	шт	13,00		
Коробка с откидной крышкой 150x45x30 мм с рисунком	шт	18,00		
Коробка с откидной крышкой 150x90x30 мм	шт	19,00		
Коробка с откидной крышкой 150x90x30 мм с рисунком	шт	27,00		
Коробка с откидной крышкой 160x110x100 мм	шт	61,00		
Коробка с откидной крышкой 160x110x100 мм с рисунком	шт	85,00		



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 160x110x30 мм	шт	22,00	
Коробка с откидной крышкой 160x110x30 мм с рисунком	шт	31,00	
Коробка с откидной крышкой 160x110x50 мм	шт	32,00	
Коробка с откидной крышкой 160x110x50 мм с рисунком	шт	45,00	
Коробка с откидной крышкой 160x110x60 мм	шт	37,00	
Коробка с откидной крышкой 160x110x60 мм с рисунком	шт	52,00	
Коробка с откидной крышкой 160x120x30 мм	шт	24,00	
Коробка с откидной крышкой 160x120x30 мм с рисунком	шт	34,00	
Коробка с откидной крышкой 160x120x50 мм	шт	34,00	
Коробка с откидной крышкой 160x120x50 мм с рисунком	шт	48,00	
Коробка с откидной крышкой 160x160x45 мм	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 160x160x65 мм	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 160x160x65 мм с рисунком	шт	69,00	
Коробка с откидной крышкой 160x160xx30 мм	шт	29,00	
Коробка с откидной крышкой 160x160xx30 мм с рисунком	шт	41,00	
Коробка с откидной крышкой 160x60x50 мм	шт	24,00	
Коробка с откидной крышкой 160x60x50 мм с рисунком	шт	34,00	
Коробка с откидной крышкой 160x60x60 мм	шт	27,00	
Коробка с откидной крышкой 160x60x60 мм с рисунком	шт	38,00	
Коробка с откидной крышкой 160x80x100 мм	шт	52,00	
Коробка с откидной крышкой 160x80x100 мм с рисунком	шт	73,00	
Коробка с откидной крышкой 160x80x50 мм	шт	26,00	
Коробка с откидной крышкой 160x80x50 мм с рисунком	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 160x80x60 мм	шт	22,00	
Коробка с откидной крышкой 170x100x30 мм	шт	22,00	
Коробка с откидной крышкой 170x100x30 мм с рисунком	шт	31,00	
Коробка с откидной крышкой 170x105x105 мм	шт	63,00	
Коробка с откидной крышкой 170x120x50 мм	шт	33,00	
Коробка с откидной крышкой 170x120x50 мм с рисунком	шт	46,00	
Коробка с откидной крышкой 170x160x50 мм	шт	41,00	
Коробка с откидной крышкой 170x160x50 мм с рисунком	шт	57,00	
Коробка с откидной крышкой 170x170x45 мм	шт	40,00	
Коробка с откидной крышкой 170x170x45 мм с рисунком	шт	56,00	
Коробка с откидной крышкой 180x110x38 мм	шт	27,00	
Коробка с откидной крышкой 180x110x38 мм с рисунком	шт	38,00	
Коробка с откидной крышкой 180x110x80 мм	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 180x110x80 мм с рисунком	шт	69,00	
Коробка с откидной крышкой 180x140x30 мм	шт	28,00	
Коробка с откидной крышкой 180x140x30 мм с рисунком	шт	40,00	



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 180х150х70 мм	шт	53,00
Коробка с откидной крышкой 180х150х70 мм с рисунком	шт	74,00
Коробка с откидной крышкой 180х180х30 мм	шт	34,00
Коробка с откидной крышкой 180х180х30 мм с рисунком	шт	48,00
Коробка с откидной крышкой 180х180х40 мм	шт	40,00
Коробка с откидной крышкой 180х180х40 мм с рисунком	шт	56,00
Коробка с откидной крышкой 180х180х70 мм	шт	59,00
Коробка с откидной крышкой 180х180х70 мм с рисунком	шт	53,00
Коробка с откидной крышкой 180х60х60 мм	шт	29,00
Коробка с откидной крышкой 180х60х60 мм с рисунком	шт	41,00
Коробка с откидной крышкой 180х80х60 мм	шт	33,00
Коробка с откидной крышкой 180х80х60 мм с рисунком	шт	46,00
Коробка с откидной крышкой 200х100х60 мм	шт	26,00
Коробка с откидной крышкой 200х100х60 мм с рисунком	шт	36,00
Коробка с откидной крышкой 200х120х40 мм	шт	31,00
Коробка с откидной крышкой 200х120х40 мм с рисунком	шт	43,00
Коробка с откидной крышкой 200х130х40 мм	шт	32,00
Коробка с откидной крышкой 200х130х40 мм с рисунком	шт	45,00
Коробка с откидной крышкой 200х150х80 мм	шт	60,00
Коробка с откидной крышкой 200х150х80 мм с рисунком	шт	84,00
Коробка с откидной крышкой 200х160х60 мм	шт	49,00
Коробка с откидной крышкой 200х160х60 мм с рисунком	шт	69,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х140 мм	шт	127,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х140 мм с рисунком	шт	178,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х30 мм	шт	39,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х30 мм с рисунком	шт	55,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х40 мм	шт	45,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х40 мм с рисунком	шт	63,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х55 мм	шт	54,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х65 мм	шт	41,00
Коробка с откидной крышкой 200х200х65 мм с рисунком	шт	57,00
Коробка с откидной крышкой 200х60х30 мм	шт	17,00
Коробка с откидной крышкой 200х60х50 мм	шт	25,00
Коробка с откидной крышкой 210х100х40 мм	шт	28,00
Коробка с откидной крышкой 210х100х40 мм с рисунком	шт	39,00
Коробка с откидной крышкой 210х145х40 мм	шт	38,00
Коробка с откидной крышкой 210х145х40 мм с рисунком	шт	52,00
Коробка с откидной крышкой 210х150х50 мм	шт	43,00
Коробка с откидной крышкой 210х150х50 мм с рисунком	шт	61,00



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 210x160x40 мм	шт	39,00	
Коробка с откидной крышкой 210x160x40 мм с рисунком	шт	55,00	
Коробка с откидной крышкой 210x210x50 мм	шт	55,00	
Коробка с откидной крышкой 210x210x50 мм с рисунком	шт	77,00	
Коробка с откидной крышкой 210x210x70 мм с вырезом рисунка	шт	97,00	
Коробка с откидной крышкой 210x210x90 мм	шт	85,00	
Коробка с откидной крышкой 210x210x90 мм с рисунком	шт	120,00	
Коробка с откидной крышкой 220x120x85 мм	шт	59,00	
Коробка с откидной крышкой 220x120x85 мм с рисунком	шт	83,00	
Коробка с откидной крышкой 220x140x60 мм	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 220x140x60 мм с рисунком	шт	69,00	
Коробка с откидной крышкой 220x142x32 мм с рисунком	шт	40,00	
Коробка с откидной крышкой 220x145x37 мм	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 220x145x37 мм с рисунком	шт	50,00	
Коробка с откидной крышкой 220x150x50 мм	шт	45,00	
Коробка с откидной крышкой 220x150x70 мм	шт	57,00	
Коробка с откидной крышкой 220x150x70 мм с рисунком	шт	53,00	
Коробка с откидной крышкой 220x160x50 мм	шт	46,00	
Коробка с откидной крышкой 220x160x50 мм с рисунком	шт	65,00	
Коробка с откидной крышкой 220x170x30 мм	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 220x170x30 мм с рисунком	шт	51,00	
Коробка с откидной крышкой 220x220x40 мм	шт	50,00	
Коробка с откидной крышкой 220x220x40 мм с рисунком	шт	70,00	
Коробка с откидной крышкой 220x220x60 мм	шт	65,00	
Коробка с откидной крышкой 220x220x60 мм с рисунком	шт	91,00	
Коробка с откидной крышкой 220x45x30 мм	шт	16,00	
Коробка с откидной крышкой 220x50x40 мм	шт	20,00	
Коробка с откидной крышкой 220x75x75 мм	шт	43,00	
Коробка с откидной крышкой 230x130x30 мм	шт	31,00	
Коробка с откидной крышкой 230x130x30 мм с рисунком	шт	43,00	
Коробка с откидной крышкой 230x160x30 мм	шт	35,00	
Коробка с откидной крышкой 230x160x30 мм с рисунком	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 230x170x40 мм	шт	43,00	
Коробка с откидной крышкой 230x170x40 мм с рисунком	шт	60,00	
Коробка с откидной крышкой 240x150x40 мм	шт	40,00	
Коробка с откидной крышкой 240x150x40 мм с рисунком	шт	56,00	
Коробка с откидной крышкой 240x160x90 мм	шт	75,00	
Коробка с откидной крышкой 240x180x60 мм	шт	58,00	
Коробка с откидной крышкой 240x180x60 мм с рисунком	шт	81,00	



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 240x180x70 мм	шт	65,00	
Коробка с откидной крышкой 240x180x70 мм с рисунком	шт	91,00	
Коробка с откидной крышкой 250x100x30 мм	шт	26,00	
Коробка с откидной крышкой 250x100x30 мм с рисунком	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 250x100x40 мм	шт	31,00	
Коробка с откидной крышкой 250x100x40 мм с рисунком	шт	43,00	
Коробка с откидной крышкой 250x160x30 мм	шт	36,00	
Коробка с откидной крышкой 250x160x30 мм с рисунком	шт	51,00	
Коробка с откидной крышкой 250x180x50 мм	шт	52,00	
Коробка с откидной крышкой 250x180x50 мм с рисунком	шт	73,00	
Коробка с откидной крышкой 250x200x100 мм	шт	96,00	
Коробка с откидной крышкой 250x200x100 мм с рисунком	шт	134,00	
Коробка с откидной крышкой 250x250x100 мм	шт	110,00	
Коробка с откидной крышкой 250x250x100 мм с рисунком	шт	154,00	
Коробка с откидной крышкой 250x250x150 мм	шт	165,00	
Коробка с откидной крышкой 250x250x150 мм с рисунком	шт	231,00	
Коробка с откидной крышкой 250x250x50 мм с рисунком	шт	92,00	
Коробка с откидной крышкой 260x150x75 мм	шт	63,00	
Коробка с откидной крышкой 260x150x75 мм с рисунком	шт	88,00	
Коробка с откидной крышкой 260x260x50 мм	шт	70,00	
Коробка с откидной крышкой 260x260x50 мм с рисунком	шт	98,00	
Коробка с откидной крышкой 260x40x40 мм	шт	21,00	
Коробка с откидной крышкой 260x70x40 мм	шт	26,00	
Коробка с откидной крышкой 270x130x120 мм	шт	92,00	
Коробка с откидной крышкой 270x130x120 мм с рисунком	шт	129,00	
Коробка с откидной крышкой 270x180x80 мм	шт	75,00	
Коробка с откидной крышкой 270x180x80 мм с рисунком	шт	105,00	
Коробка с откидной крышкой 280x220x70 мм	шт	49,00	
Коробка с откидной крышкой 280x280x60 мм с рисунком	шт	75,00	
Коробка с откидной крышкой 300x200x110 мм	шт	111,00	
Коробка с откидной крышкой 300x200x110 мм с рисунком	шт	155,00	
Коробка с откидной крышкой 300x200x60 мм	шт	71,00	
Коробка с откидной крышкой 300x200x60 мм с рисунком	шт	100,00	
Коробка с откидной крышкой 300x300x60 мм	шт	93,00	
Коробка с откидной крышкой 300x300x60 мм с рисунком	шт	130,00	
Коробка с откидной крышкой 300x320x120 мм	шт	133,00	
Коробка с откидной крышкой 320x250x90 мм	шт	111,00	
Коробка с откидной крышкой 320x250x90 мм с рисунком	шт	155,00	
Коробка с откидной крышкой 330x190x150 мм	шт	154,00	



Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 330x190x150 мм с рисунком	шт	215,00		
Коробка с откидной крышкой 330x210x170 мм	шт	181,00		
Коробка с откидной крышкой 330x210x170 мм с рисунком	шт	253,00		
Коробка с откидной крышкой 330x70x70 мм	шт	45,00		
Коробка с откидной крышкой 350x230x70 мм	шт	77,00		
Коробка с откидной крышкой 350x270x90 мм	шт	123,00		
Коробка с откидной крышкой 350x270x90 мм с рисунком	шт	172,00		
Коробка с откидной крышкой 350x350x100 мм	шт	158,00		
Коробка с откидной крышкой 350x350x100 мм с рисунком	шт	221,00		
Коробка с откидной крышкой 355x20x45 мм	шт	46,00		
Коробка с откидной крышкой 355x20x45 мм с рисунком	шт	65,00		
Коробка с откидной крышкой 370x230x50 мм	шт	78,00		
Коробка с откидной крышкой 370x230x50 мм с рисунком	шт	70,00		
Коробка с откидной крышкой 400x180x150 мм	шт	160,00		
Коробка с откидной крышкой 400x180x150 мм с рисунком	шт	224,00		
Коробка с откидной крышкой 400x250x150 мм	шт	188,00		
Коробка с откидной крышкой 400x250x150 мм с рисунком	шт	263,00		
Коробка с откидной крышкой 400x400x100 мм	шт	185,00		
Коробка с откидной крышкой 400x400x100 мм с рисунком	шт	259,00		
Коробка с откидной крышкой 410x310x45 мм	шт	98,00		
Коробка с откидной крышкой 410x310x45 мм с рисунком	шт	137,00		
Коробка с откидной крышкой 430x330x100 мм с прозрачным окошком	шт	237,00		
Коробка с откидной крышкой 450x350x110 мм	шт	170,00		
Коробка с откидной крышкой 460x460x90 мм	шт	205,00		
Коробка с откидной крышкой 460x460x90 мм с рисунком	шт	287,00		
Коробка с откидной крышкой 485x150x50 мм	шт	44,00		
Коробка с откидной крышкой 485x150x50 мм с рисунком	шт	65,00		
Коробка с откидной крышкой 500x150x50 мм	шт	71,00		
Коробка с откидной крышкой 500x150x50 мм с рисунком	шт	99,00		
Коробка с откидной крышкой 500x200x50 мм	шт	85,00		
Коробка с откидной крышкой 500x200x50 мм с рисунком	шт	119,00		
Коробка с откидной крышкой 55x55x25 мм	шт	8,00		
Коробка с откидной крышкой 70x50x25 мм	шт	9,00		
Коробка с откидной крышкой 70x60x45 мм	шт	16,00		
Коробка с откидной крышкой 70x60x45 мм с рисунком	шт	23,00		
Коробка с откидной крышкой 70x70x110 мм	шт	48,00		
Коробка с откидной крышкой 70x70x110 мм с рисунком	шт	67,00		
Коробка с откидной крышкой 70x70x25 мм	шт	10,00		
Коробка с откидной крышкой 70x70x25 мм с рисунком	шт	14,00		




Коробки с откидной крышкой

Коробка с откидной крышкой 70x70x40 мм	шт	15,00		
Коробка с откидной крышкой 70x70x40 мм с рисунком	шт	21,00		
Коробка с откидной крышкой 75x75x35 мм	шт	14,00		
Коробка с откидной крышкой 75x75x35 мм с рисунком	шт	20,00		
Коробка с откидной крышкой 80x110x80 мм	шт	40,00		
Коробка с откидной крышкой 80x110x80 мм с рисунком	шт	56,00		
Коробка с откидной крышкой 80x60x35 мм	шт	13,00		
Коробка с откидной крышкой 80x60x35 мм с рисунком	шт	18,00		
Коробка с откидной крышкой 80x80x115 мм	шт	54,00		
Коробка с откидной крышкой 80x80x115 мм с рисунком	шт	75,00		
Коробка с откидной крышкой 80x80x20 мм	шт	10,00		
Коробка с откидной крышкой 80x80x20 мм с рисунком	шт	14,00		
Коробка с откидной крышкой 80x80x80 мм	шт	33,00		
Коробка с откидной крышкой 80x80x80 мм с рисунком	шт	46,00		
Коробка с откидной крышкой 85x45x30 мм	шт	11,00		
Коробка с откидной крышкой 88x60x45 мм	шт	16,00		
Коробка с откидной крышкой 90x70x20 мм с рисунком	шт	16,00		
Коробка с откидной крышкой 90x70x25 мм	шт	11,00		
Коробка с откидной крышкой 90x70x25 мм с рисунком	шт	15,00		
Коробка с откидной крышкой 90x75x30 мм	шт	13,00		
Коробка с откидной крышкой 90x75x30 мм с рисунком	шт	18,00		
Коробка с откидной крышкой 90x80x65 мм	шт	29,00		
Коробка с откидной крышкой 90x80x65 мм с рисунком	шт	40,00		
Коробка с откидной крышкой 90x90x45 мм	шт	21,00		
Коробка с откидной крышкой 90x90x45 мм с рисунком	шт	30,00		
Коробка с откидной крышкой 90x90x65 мм	шт	30,00		
Коробка с откидной крышкой 90x90x65 мм с рисунком	шт	42,00		
Коробка с откидной крышкой 93x63x23 мм (для мыла)	шт	7,00		
Коробка с откидной крышкой 95x80x20 мм	шт	11,00		
Коробка с откидной крышкой 95x80x20 мм с рисунком	шт	15,00		
Коробка с откидной крышкой и прозрачным окошком и печатью логотипа 250x300x60 мм	шт	185,00		
Коробка с откидной крышкой 300x250x40 мм с прозрачным окошком	шт	107,00		



Коробки с прозрачной крышкой

Дно для коробки 161x161x60 мм	шт	36,00	
Коробка с прозрачной крышкой 150x110x25 мм	шт	25,00	
Коробка с высокой прозрачной крышкой 200x120x45 мм	шт	44,00	
Коробка с прозрачной крышкой 100x100x30 мм	шт	22,00	
Коробка с прозрачной крышкой 120x90x50 мм	шт	29,00	
Коробка с прозрачной крышкой 125x95x23 мм	шт	19,00	
Коробка с прозрачной крышкой 140x95x45 мм	шт	28,00	
Коробка с прозрачной крышкой 160x120x45 мм	шт	34,00	
Коробка с прозрачной крышкой 165x90x25 мм	шт	23,00	
Коробка с прозрачной крышкой 200x20x65 мм	шт	67,00	
Коробка с прозрачной крышкой 250x150x30 мм	шт	50,00	



Коробка из цветного картона

Коробка крышка + дно 110x80x40 мм черная	шт	110,00	
Коробка крышка + дно 80x80x30 мм белая	шт	60,00	



Коробки слайд

Коробка слайд 300x300x30 мм с рисунком	шт	190,00	
Коробка слайд 150x120x25 мм	шт	41,00	
Коробка слайд 160x120x40 мм	шт	43,00	
Коробка слайд 200x100x60 мм	шт	58,00	
Коробка слайд 250x160x30 мм с рисунком	шт	98,00	
Коробка слайд 310x310x45 мм	шт	135,00	
Коробка слайд 95x50x25 мм	шт	23,00	
Коробка слайд 95x95x25 мм	шт	30,00	
Коробка слайд 95x95x25 мм с рисунком	шт	42,00	
Коробка слайд с прозрачной крышкой 177x87x12 мм	шт	40,00	
Коробка слайд с прозрачным окошком и разделителем 190x140x40 мм	шт	92,00	
Коробка слайд с прозрачным окошком и разделителями 130x110x35 мм	шт	62,00	



Коробки Шестигранные

Коробка шестигранная 180x60 мм с прозрачным окошком	шт	77,00	
Коробка шестигранная 190x60 мм с прозрачным окошком	шт	82,00	
Коробка шестигранная 200x40 мм с прозрачным окошком	шт	86,00	
Коробка шестигранная 200x60 мм с прозрачным окошком	шт	107,00	
Коробка шестигранная 210x70 мм с прозрачным окошком	шт	96,00	
Коробка шестигранная 270x90 мм	шт	135,00	
Основание для шестигран коробки 180x60	шт	10,00	



Сундучок (сумочка)

Коробка сундучок 150x100x80 мм	шт	35,00	
Коробка сундучок 230x100x310 мм	шт	81,00	
Коробка сундучок 240x70x180 мм	шт	58,00	
Прозрачное окошко для коробки 220x150x70 мм	шт	20,00	

